
YT Postman Troubleshooting



Wenn die Postman nicht mehr richtig aus- und einfährt kann dies den Grund haben, dass die Kolbenstange nicht mehr richtig mit dem Aktuator am unteren Ende der Stütze verschraubt ist.

Benötigtes Werkzeug:
- 10mm Inbus
- Schraubstock mit Schonbacken/Haltemöglichkeit für Kolbenstange




Mit dem 10mm Inbus den Aktuator aus der Stütze schrauben. Wenn möglich die Stütze dabei im ausgefahrenen Zustand haben. Falls dies nicht möglich ist, bitte beachten, dass der Aktuator sich gegebenenfalls ruckartig und mit viel Druck aus der Stütze lösen kann!



Die silberne Kolbenstange mit einem Schraubstock mit Schonbacken, oder einem anderen geeigneten Werkzeug fixieren und den Aktuator lösen. Das Gewinde reinigen und mit einem Tropfen Schraubensicherung versehen. Den Aktivierungsstift leicht einfetten und den Aktuator wieder aufschrauben. Gut handfest ist ausreichend.





Zu Schluss den Aktuator bei ausgefahrener Stütze wieder in den Schaft einschrauben. Auch hier ist gut Handfest ausreichend um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.