



Verkabelung Grisú bei Verwendung eines internen und externen Tasters, inklusive Status LED

Keine Gewähr auf Richtigkeit, vor Nachbau mit MaxFlex und Grisú-Anleitung kontrollieren.