


1 HAND PRESS
Von Hand Einpressen
Apretar Con La Mano
Enfoncer à la main



3 SLIDE ON
Aufschieben
Deslizar
Glisser

4 HAND PRESS
Von Hand Einpressen
Apretar Con La Mano
Enfoncer à la main

5 GENTLY TAP TO FULLY SEAT CRANKARM
Vorsichtig klopfen, um die Kurbel bis zum Anschlag auf die Achse zu treiben.
Golpear ligeramente hasta acoplar bien el brazo de biela.
Tapoter gentiment pour asseoir correctement la manivelle.

6 TORQUE
Anziehmoment
Apretar
Serrer

7 ENSURE THERE IS NO PLAY
Prüfen, dass kein Spiel auftritt.
Comprobar el juego.
Vérifier le jeu